

Temp.entwicklung Regler VFR 750 (RC 36)  
 reg = Reglertemp., heck = Temp. im Heckbürzel.,  
 auss = Außentemp., seihi = Seite hi.

